

Index

Vorbemerkung  
 Normen und Anwendungen  
 Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle

ANWENDUNGEN	Fussgängerzone	Leichtverkehr	Langsamer Schwerverkehr	Schneller Schwerverkehr	Zonen mit extremen Belastungen	
					A 15	B 125
Europäische Normen EN 124	<b>A 15</b>	<b>B 125</b>	<b>C 250</b>	<b>D 400</b>	<b>E 600</b>	<b>F 900</b>
Prüfbelastung in kN	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>900</b>
Prüfbelastung in t	<b>1,5</b>	<b>12,5</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>90</b>
Raddruck in t	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>36</b>
<b>BENUTZUNGS- ZONEN</b>						
Büros	•					
Verkaufsräume	•	•				
Fussgängerzonen	•	•				
Velowege	•	•				
Trottoirs		•				
Autoparkplätze		•				
Pannestreifen		•	•			
Langsamfahrbahnen		•	•			
Schwerverkehr			•	•		
Schnellverkehr				•		
Werke				•	•	
Flughafen				•	•	•
Hafen				•	•	•


**FASA**
**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Seite auf der Website ansehen

Seite 1 auf 1

Änderungen vorbehalten