

## **EINBAU**

- In die Rohreinfassung oder in Ortsbeton
- In die Rille de Rahmens entsprechended Flüssigkeit, Fett oder Compriband-Abdichtung einfügen

## **UNTERHALT**

- Regelmässig prüfen, ob die Abdichtung noch genügt

## **EMPFEHLUNG**

- Bei geneigten Flächen oder in geschlossenen Räumen wird empfohlen, in die Rillen des Rahmens entweder Fett oder besser Compriband-Abdichtung einzufügen

