

## EINBAU

- Vor dem Einbetonieren prüfen, ob die Neopren-Abdichtung unbeschädigt und vollständig angeklebt ist.
- Während des Einbetonierens muss der Deckel unbedingt mit dem Rahmen verschlossen oder verschraubt sein.

## UNTERHALT

- Die Sitzflächen des Deckels sowie die Neopren-Abdichtung sollten einmal jährlich gereinigt und eingefettet werden.
- Um die absolute Dichtigkeit der wasserdichten Artikel sicherzustellen, muss der Deckel vollständig verschlossen oder angeschraubt sein.

