

POSE

- Dans la feuillure du tuyau en béton ou dans béton coulé sur place.
- Remplir la rainure du cadre de liquide, de graisse ou d'un joint compribande.

ENTRETIEN

- S'assurer régulièrement que la rainure du cadre soit toujours remplie.

RECOMMANDATION

- Sur des plans inclinés ou dans des intérieurs, remplir la rainure du cadre soit de graisse, soit de préférence d'un joint compribande.

