

POSE

- Avant de procéder au bétonnage, vérifier si le joint néoprène n'est pas endommagé et parfaitement collé.
- Durant le bétonnage, le couvercle doit obligatoirement être verrouillé ou vissé avec le cadre.

ENTRETIEN

- La surface d'assise du couvercle ainsi que le joint néoprène devraient être nettoyés et graissés une fois par année.
- Pour garantir l'étanchéité absolue des articles à fermeture étanche, la totalité des vis ou verrous doit être bloquée.

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**[Cliquez ici pour voir la page sur le site web](#)

Page 1 sur 1

Modifications réservées