

POSA

- Nella scanalatura del tubo in cemento o nel calcestruzzo gettato sul posto.
- Riempire la scanalatura del telaio con liquido, grasso o giunto a compressione.

MANUTENZIONE

- Assicurarsi regolarmente che la scanalatura del telaio sia sempre riempita.

RACCOMANDAZIONE

- Sulle parti inclinate o negli interni, riempire la scanalatura del telaio sia con grasso, oppure di preferenza con un giunto a compressione.

