

POSA

- Prima di procedere alla posa nel calcestruzzo, verificare se la guarnizione in Neoprene non sia rovinata e che sia incollata in modo perfetto.
- Durante la posa del calcestruzzo il coperchio deve obbligatoriamente essere chiuso o vitato al telaio.

MANUTENZIONE

- La sede del coperchio come pure la guarnizione in Neoprene devono essere pulite e lubrificate una volta all'anno.
- Per garantire una impermeabilità assoluta degli articoli a chiusura stagna, tutte le viti o chiusure a chiavistello devono essere bloccate.

